

技术通报——问与答

1. 问：我是P4i48主板用户。我安装Intel INF驱动程序之后重新启动系统，不能进入操作系统。为什么？

答：请确认在 BIOS 设置里“Floppy Drive”(软盘驱动器)选项没有被设置为“Not Install”(未安装)。这样做可能会导致安装 Intel INF 驱动程序之后系统无法进入操作系统。如果您想在 BIOS 设置里关闭软盘驱动器，请关闭“Floppy Controller”(软驱控制器)避免这个问题。

2. 问：我的主板是P4Dual-915GL。在手册里，说明AGI Express插槽是PCI Express x4。我可以在AGI Express插槽上使用其它的PCI Express x1/x2/x4设备(例如PCI Express网卡或者RAID卡)吗？

答：我们在 P4Dual-915GL 主板上测试过 x1 PCI Express 网卡。它可以在华擎 AGI Express 插槽上运行。

3. 问：当我在基于华擎P4Dual-915GL主板的系统上运行PC游戏“The Lord of the Rings-The return of the king”(指环王——王者归来)时，将会显示错误信息“Could not find with the required capabilities...”(无法找到所需的功能.....)。我应该怎

么办？

答：请查阅下面的 INTEL 网址下载补丁，然后按照步骤更新文件

<http://support.intel.com/support/graphics/sb/CS-007910.htm>

4. 问：当我在P4VM8主板上插入PCI显卡时，在Windows XP下不能搭配板载显卡运行双头显示功能。我怎么解决它呢？

答：如果您想在 Windows XP 下通过 PCI 显卡和 P4VM8 的板载显卡使用双头显示功能，请更新 Windows XP service pack 2。