ASROCK Riferimento tecnico - D&R

1. D: Vorrei installare due moduli di memoria per due canali su Beebox, come faccio a scegliere la memoria?

R: Per costruzione una configurazione a 2 DIMM o a due canali, agli utenti viene richiesto di installare DDR3L SO-DIMM identici (stessa marca, velocità, dimensioni e tipo di chip).

2. D: Come posso reinstallare Windows 10 Home a 64 bit su un N3150/3050-NUC (Beebox con OS) e attivare il sistema operativo?

R: Fare riferimento al seguente link per scaricare e installare Windows 10 Home a 64 bit su Beebox. <u>http://answers.microsoft.com/en-us/windows/wiki/windows_10-windows_install/how-to-download-official-windows-10-is</u> <u>o-files/35cde7ec-5b6f-481c-a02d-dadf465df326</u>

Dopo aver installato il sistema operativo, procedere come segue per attivare Windows 10 Home a 64 bit.

1. Scarica il tool "AsrProductKey".

http://www.asrock.com/nettop/Intel/Beebox%20Series/?cat=Download&os=Win1064

2. Decomprimi il tool e avvialo.



3. Riceverai la chiave del prodotto del tuo Sistema come mostrato qui sotto.

ОК	
xxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx	
Product Key	×

4. Digita "Attivazione" sulla ricerca di Windows e premi invio.

See if Windows is activated System settings
See if Windows is activated System settings Settings Activation
Settings © Activation
Activation
Activation

5. Clicca su "Cambia chiave del prodotto" e inserisci il codice visualizzato nella fase 3.

← Settings		-	×
🔯 UPDATE & SECURITY		Find a setting	Q
Windows Update Windows Defender Backup Recovery	Windows Edition Windows 10 Pro Activation Connect to the Internet to activate Windows Change product key		
Activation			
For developers	Activate Windows In right take some time to automatically activate Windows after you connect to the Internet. If you're already connected to the Internet, you can try manually activating now. Activate Call us to activate Windows. Activate by phone		



6. Dopo aver inserito la chiave del prodotto, verrà attivato il sistema operativo.

3. D: Non c'è il driver VGA per Windows 10 per la piattaforma AMD 760G sul vostro sito web, dove posso trovare il driver e installarlo?

R: Fare riferimento alle fasi che seguono per installare il driver VGA con Windows Update.

Fase 1. Clic con il tasto destro del mouse "Questo PC" per entrare in "Gestione".



Fase 2. Scegli "Gestione periferiche" a sinistra; entra in "Schede video", quindi clicca con il pulsante destro su "Microsoft Basic Display Adapter" e poi seleziona "Aggiornamento driver software..." (assicurati che il sistema sia collegato a Internet)



Fase 3. Il sistema aggiornerà il driver via Internet automaticamente.

	Cor	🚂 Computer Management		- 0
File	A	File Action View Help		
(*)		🗢 া 🖄 📷 🖾 🖬		
	Con	🛃 Computer Management (Loca	Sector Pegerkb	Actions
Y I		V 👔 System Tools	> 🔟 Audio inputs and outputs	Device Manager
	>	> 🕑 Task Scheduler	> Computer	More Actions
		 Shared Folders Local Users and Group: Performance Device Manager Storage Disk Management Services and Applications 	 Update Driver Software - Microsoft Basic Display Adapter Searching online for software 	
			Cancel	
<		۲ ۲		
	Se	earch the web and Windows	🗆 🤤 🚍 🖨 🛷 🛷	へ 記 如 見 11:12 AM 11/23/2015

Fase 4. Aspetta finché Windows ha aggiornato con successo il software del driver.



Fase 5. Dopo questo aggiornamento del driver, Gestione periferiche dovrebbe essere in grado di riconoscere l'adattatore VGA.

