- P: Jak ustawić Teaming z Kartą Sieciową Intel pod Windows 10 1809 lub późniejszej wersji?
- O: Wykonaj następujące kroki, aby ustawić Teaming z Kartą Sieciową Intel pod Windows10:

Krok1: Przejdź do "Menedżera urządzeń" wpisując "Menedżer urządzeń" w pasku wyszukiwania

Windows.

All Apps Documents Settings	Web	More 🔻	Feedback ···
Best match			
Sevice Manager Control panel		20	
Search the web		Device Manager	
	>	Control panel	
		C Open	
𝒫 device manager		o 🛱 <mark>è </mark> 🔒 숙	🤹 🗾 🦸

Rozwiń listę "Karty sieciowe" i kliknij prawym przyciskiem na urządzenie sieciowe Ethernet, aby je odinstalować.



Po odinstalowaniu urządzenia sieciowego Ethernet, wyłącz całkowicie komputer, następnie włącz go ponownie.

Krok2: Pobierz najnowszy sterownik (wersja nowsza niż v23.5) z oficjalnej strony Intel lub ASRock

dla Twojej karty sieciowej Intel[®] Ethernet Adapter.

Krok3: Wpisz "CMD" w pasku wyszukiwania Windows i uruchom Wiersz Poleceń jako administrator.



Wypakuj paczkę ze sterownikiem i przejdź do APPS > PROSETDX > Winx64. Skopiuj root'a.

📙 🛃 📙 🖵			Manage	Winx64				
File Home	Share	View	Application Tools					
← → ~ ↑ <mark> </mark>	C:\Users	\1\Deskto	p\24_2\APPS\PROSETE	X\Winx64				✓ Ö Sei
	_	Name			Date modified	Туре	Size	
Desktop	*		RS		10/3/2098 10:46 AM	File folder		

W wierszu poleceń, zmień root'a na folder APPS > PROSETDX > Winx64 używając następującej komendy:

CD C:\Users\1\Desktop\24_2\APPS\PROSETDX\Winx64.

👞 Administrator: Command	l Prompt	
Microsoft Windows [Ve (c) 2019 Microsoft Co	ersion 10.0.18362.30] orporation. All rights reserved.	
C:\Windows\system32	CD C:\Users\1\Desktop\24_2\APPS\PROSETDX\Winx64	

Krok4: Zainstaluj sterownik używając poniższej komendy:

DxSetup.exe BD=1 PROSET=1 ANS=1

Administrator: Command Prompt
icrosoft Windows [Version 10.0.18362.30] c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.
:\Windows\system32>CD C:\Users\1\Desktop\24_2\APPS\PROSETDX\Winx64
:\Users\1\Desktop\24_2\APPS\PROSETDX\Winx64 vDxSetup.exe BD=1 PROSET=1 ANS=1
:\Users\1\Desktop\24_2\APPS\PROSETDX\Winx64>

Po instalacji sterownika uruchom ponownie komputer.

Krok5: W pasku wyszukiwania Windows wpisz "PowerShell" i uruchom Windows PowerShell jako administrator.

All Apps Doci	uments Settings We	b More 🔻	Feedback ····			
Best match						
Windows Pow App	verShell					
Apps	Run as administrator		-1 11			
Windows Power Windows Power	 ☐ Open file location →□ Pin to Start 	App	snell			
Windows Power Settings	-⊐ Pin to taskbar أأأ Uninstall	Open Znun as Administrator				
	alonar Sattings	Run ISE as Administrator				
Allow local Power	erShell scripts to run	Windows PowerShell ISE				
Replace Comman Windows Power	nd Prompt with Shell in the Win + X	>				
Search the web						
, ∕ powershell - See	web results	>				
O						
> powershell			< 🐝 🔼 🖑			

Wprowadź komendę

Import-Module –Name "C:\Program Files\Intel\Wired Networking\IntelNetCmdlets\IntelNetCmdlets.dll"

Nie zostanie wyświetlone żadne potwierdzenie. Wprowadź następną komendę:

New-IntelNetTeam

🔰 Administrator: Windows	PowerShell	-		Х
Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.				^
Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6				
PS C:\Windows\system32> PS C:\Windows\system32>	<pre>Import-Module -Name "C:\Program Files\Intel\Wired Networking\IntelNetCmdlets\Inte New-IntelNetTeam</pre>	elNetC	mdlets'	

Krok6: System zapyta o nazwy członków teamu (Team Member Names). Przejdź do "Menedżera urządzeń" > "Karty sieciowe" i potwierdź nazwy Kart Sieciowych.



Wprowadź komendy:

Inte(R) Ethernet Connection (7) I219-V Inte(R) I211 Gigabit Network Connection



Jeśli chcesz skonfigurować Teaming używając dwóch kart sieciowych Ethernet, kliknij "Enter" przy "TeamMemberName[2]"

Krok7: System zapyta, którego trybu teamingu chcesz użyć (Team Mode). Możesz skorzystać z listy na oficjalnej stronie Intel.

https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000032008/network-and-io/e thernet-products.html (Dla przykładu wybraliśmy tryb Static Link Aggregation mode) Wprowadź komendę:

StaticLinkAggregation



Krok8: Wprowadź przyjazną nazwę Team'u:

<u>TEAMO</u>

cmdlet New-IntelNe Supply values for TeamMemberNames[0] TeamMemberNames[1] TeamMemberNames[2] TeamMode: StaticLi TeamName: TEAM0	tTeam at command pipeline position 1 the following parameters: : Intel(R) I211 Gigabit Network Connection : Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-V : nkAggregation	
TeamName : TeamMembers : TeamMode : PrimaryAdapter : SecondaryAdapter :	TEAM: TEAM0 {Intel(R) I211 Gigabit Network Connection, Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-V} StaticLinkAggregation NotSet NotSet	

Krok9: Jeśli proces się powiódł, znajdziesz pozycję Team adapter w Menedżerze Urządzeń.



* Jeśli chcesz usunąć Team, w oknie Powershell wprowadź następującą komendę:

Remove-IntelNetTeam



System zapyta o nazwę Team'u (Team Name), wprowadź ją i zostanie usunięta.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź: https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000032008/network-and-io/e thernet-products.html