ASROCK Referenza tecnica - D&R

- 1. D: Se si utilizza Windows MCE, il sistema a volte si avvia automaticamente. Come posso risolvere questo problema?
 - **R**: Vi preghiamo gentilmente di fare riferimento alla foto qui sotto per disabilitare l'opzione "Scarica automaticamente Windows Media Data Center nel seguente orario" sotto MCE.

(Percorso: MCE-> Attività->Impostazioni-> Generale->Opzioni download automatico-> Scarica automaticamente i dati Windows Media Center nel seguente orario.)



- 2. D: Installo Microsoft[®] Windows[®] OS in modalità GPT e Ubuntu in modalità MBR con due hard disk differenti e non riesco ad avviare Microsoft[®] Windows[®] OS, come posso risolvere questo?
 - R: Si prega di installare il sistema operativo sia in modalità GPT o MBR.

Avvio in modalità GPT, consultare passaggi qui sotto:

1. Avviare il BIOS→[Boot]→[Priorità PCI ROM]→scegliere [EFI Compatible ROM], poi premere "F10" per salvare le modifiche e uscire.

2. Poi premere il tasto "F11" quando si avvia e scegliere "UEFI:[tuo nome]" per installare l'OS.

Avvio in modalità MBR, fare riferimento al passaggio seguente:

Premere il tasto "F11" quando si avvia e scegliere "AHCI/SATA:[tuo nome]" per installare l'OS.

3. D: Vorrei aggiornare il driver VGA 3D Vision di NVIDIA dal sito ufficiale, che cosa devo fare?

R: Si prega di fare riferimento al link qui sotto per la sezione Download dei driver sul sito Nvidia: http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us

Selezionare come di seguito,

Tipo di prodotto: GeForce

Serie del prodotto: GeForce 400 Series

Prodotto: Geforce GT420

Si prega di fare riferimento alla foto qui sotto:

D	OWNLOAD DRIVERS		SHOP PRODUCTS	TECHNOLOGIES	COMMUNITIES	SUPPORT	
DOWNLOAD DRIVERS							
NVIDIA Home > Download Drivers	Option 1: N P R t Now >	Aanually find dri Product Type: rroduct Series: Product: rating System: Language:	Downloads ivers for my NVIDIA GeForce GeForce 400 Series GeForce GT 420 Windows XP English (US)	products.	SEARCH		Help