

1. Q: 当用 3D 电视播放非 3D 的 DVD 或蓝光影片时，画面不流畅。如何解决这一问题？

A: 请与电视供应商确认您的 3D 电视上“Motion Plus”或其他类似功能的设置。

例如:

1. 三星 3D 电视 (UA46C7000WM)，在 3D 电视上有一个“Auto Motion Plus”项目，请将此项目设为“Clear”，如下图所示。



2. 索尼 3D 电视，在 3D 电视上也有一个“Motion Flow”选项，请将此项目设为“Clear”。

2. Q: 在 P55、H55、X58、P67 和 H67 主板上，为什么 POST 画面显示的内存容量比我实际安装的内存容量小？

A: 这是 H55、P55、X58、P67 与 H67 芯片组的限制。

由于一部分内存被 Intel CPU 使用，所以 POST 画面显示的内存容量比实际安装的容量要小。

3. Q: 当 ION 330 系列从待机或休眠模式下唤醒时，音频设备可能不再继续运作。我该如何解决此问题？

A: 请从 Realtek 网站下载音频驱动 R2.53 或更新版本并安装，即可解决此问题。链接:

<http://www.realtek.com.tw/Downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownloadTypeID=3&GetDown=false>

4. Q: 为什么每次系统启动进入 Windows 7 x64 时，总是会弹出 MarvellTray.exe 对话框？

A: 是因为 Windows 7 64-bit 下用户账号安全性等级设置。当您更新了 Marvell 驱动程序和工具程序到新版本后，这个对话框就不会再出现了。请按照以下步骤更新 Marvell 驱动程序和工具程序。

1. 请卸载您系统上已安装的 Marvell 驱动程序与 RAID 工具程序。

2. 请从以下地址链接下载并更新 Marvell 驱动程序和工具程序。

Marvell SATA3 驱动程序版本 1.0.0.1051 下载链接：

[http://download.asrock.com/drivers/All/SATA3/Marvell_SATA3_Win7-64\(1.0.0.1051-WHQL\).zip](http://download.asrock.com/drivers/All/SATA3/Marvell_SATA3_Win7-64(1.0.0.1051-WHQL).zip)

Marvell RAID 应用程序版本 4.1.0.1909 下载链接：


[http://download.asrock.com/drivers/All/SATA3/Marvell_RAID_Win7-64\(4.1.0.1909\).zip](http://download.asrock.com/drivers/All/SATA3/Marvell_RAID_Win7-64(4.1.0.1909).zip)

5. Q: 如何在我的主板上使用 PCIE 锁扣？


A: 目前为止，有以下几种 PCIE 锁扣类型。

类型 1:

1. 在安装显卡之前，请将锁扣横向移动至右侧。



2. 安装显卡后，在将锁扣移动回原来的位置。



类型 2:

1. 将显卡垂直安装到 PCIE 插槽。
2. 若要移除显卡，请按下图所示移除 PCIE 锁扣。



类型 3:

1. 将显卡垂直安装到 PCIE 插槽。
2. 若要移除显卡，请按垂直方向向上拔出显卡。

